



LEGENDA

- | | | | |
|----|-------------------------------------|-----|---|
| S1 | SECCIONADOR DE ENTRADA | BA | BOBINA DE ABERTURA DO DISJUNTOR |
| F | FUSÍVEL DE ENTRADA | BF | BOBINA DE FECHAMENTO DO DISJUNTOR |
| TP | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL / 220Vca | CH1 | CHAVE DE FECHAMENTO MANUAL |
| FD | FUSÍVEL DIAZED | CH2 | CHAVE DE ABERTURA MANUAL |
| TC | TRANSFORMADOR DE CORRENTE / 5A | BLT | BLOCO DE TESTE |
| 52 | DISJUNTOR | 52a | CONTATO DE ALÍVIO DE CARGA DO DISJUNTOR |
| PR | PÁRA-RAIO | 52b | CONTATO AUXILIAR NF DO DISJUNTOR |

Notas:
 1 - não utilizar bobina de mínima tensão.
 2 - ligar contato 52b no no-break.

Anexo 8 - Exemplo : esquema de ligação URP1439TU