



Tecnologia em Proteção Elétrica e Automação Industrial

Tabela de consulta rápida

Função ANSI

37 / 50 / 50V / 51 / 51V / 51C / 50N / 51N / 50GS / 51GS / 50Q / 51Q / 46 / 67 /
 67V / 67N / 67GS / 32P / 32Q / 59 / 59N / 64G / 27 / 27-0 / 47 / 48 / 81 / 25 / 78 / 86
 / 79 / 62BF(50BF/51BF) / 98

Função	Descrição
37	Subcorrente
50	Sobrecorrente instantânea de fase
51	Sobrecorrente temporizada de fase
50V/51V/67V	Restrição de Sobrecorrente de fase por tensão
51C	Sobrecorrente temporizada de fase com controle de torque
50N	Sobrecorrente instantânea de neutro
51N	Sobrecorrente temporizada de neutro
50GS/51GS	Sobrecorrente instantânea/temporizada de sensor de terra
50Q	Sobrecorrente instantânea de sequência negativa de fase
51Q (46)	Sobrecorrente temporizada de sequência negativa de fase (desequilíbrio das correntes de fase)
67	Direcional de sobrecorrente de fase
67N	Direcional de sobrecorrente de neutro
67GS	Direcional de sobrecorrente de sensor de terra
32P / 32Q	Direcional de potência Ativa/ Direcional de potência Reativa
59	Sobretensão de fase
59N (64G)	Sobretensão de neutro (sobretensão residual restrito ao uso com 3 TP)
27	Subtensão
27-0	Subtensão alimentação auxiliar
47(48)	Sequência de fase/falta de fase
81	Frequência
25	Sincronismo (Restrito ao uso com 3 TP)
74	Alarme de continuidade da Bobina e falha no circuito da Bobina.
78	Salto vetorial
86	Bloqueio
79	Religamento automático (4)
62BF (50BF/51BF)	Falha de disjuntor temporizado
98	Oscilografia

Tabela de funções ANSI configuráveis no relé.

Relação de Transformação de Corrente e Tensão

Parâmetro	Descrição do parâmetro	Faixa de ajuste
RTC FN	Relação do transformador de corrente de fase e neutro	1 ... 1.250
RTC D	Relação do transformador de corrente da entrada D (GS)	1 ... 1.250
RTP	Relação do transformador de potencial	1 5.000

Parâmetro para seleção da origem do neutro

IN N/D	Origem da corrente da unidade de neutro	0	neutro calculado numericamente
		1	neutro medido através da entrada ID

Proteções de Corrente

Sobrecorrente - Unidade Instantânea

I>>>F ip	Corrente de partida instantânea de fase. 50	In = 1 A	0,04 ... 40 (x RTC FN) A
		In = 5 A	0,20 ... 200 (x RTC FN) A
I>>>F t	Tempo instantâneo de fase. 50	0,00 ... 1,00 s	
I>>>N ip	Corrente de partida instantânea de neutro. 50N	In = 1 A	0,02 ... 40 A (x RTC FN para IN N/D = 0) 0,004 ... 10 A (x RTC D para IN N/D = 1)
		In = 5 A	0,1 ... 200 A (x RTC FN para IN N/D = 0) 0,025 ... 50 A (x RTC D para IN N/D = 1)
I>>>N t	Tempo instantâneo de neutro. 50N	0,00 ... 1,00 s	
I>>>Q ip	Corrente de partida instantânea de fase de sequência negativa. 50Q/46	In = 1 A	0,04 ... 40 (x RTC FN) A
		In = 5 A	0,20 ... 200 (x RTC FN) A
I>>>Q t	Tempo instantâneo de fase de sequência negativa. 50Q/46	0,02 ... 1,00 s	

Sobrecorrente - Unidade Temporizada Tempo Dependente de Fase (curva)

I>F ip	Corrente de partida tempo dependente de fase. 51	In = 1 A	0,04 ... 2,60 (x RTC FN) A
		In = 5 A	(0,1 ... 13,0 x RTC FN) A
I>Fcurva	Tipo de curva de atuação para fase. 51	NI – MI – EI – IT – I2T – FLAT – USER	
I>F α	Constante α para a curva USER de fase. 51	0,020 ... 3,00	
I>F β	Constante β para a curva USER de fase. 51	0,000 ... 1,00	
I>F δ	Constante δ para a curva USER de fase. 51	0,000 ... 1,00	
I>F K	Constante K para a curva USER de fase. 51	0,10 ... 100	
I>F dt	Constante dt para a curva de fase. 51	0,01 ... 3,00	

Sobrecorrente - Unidade Temporizada Tempo Dependente de Neutro

I>N ip	Corrente de partida tempo dependente de neutro. 51N	In = 1 A	0,02 ... 2,60 A (x RTC FN para IN N/D = 0) 0,004 ... 0,650 A (x RTC D para IN N/D = 1)
		In = 5 A	0,1 ... 13 A (x RTC FN para IN N/D = 0) 0,025 ... 3,25 A (x RTC D para IN N/D = 1)
I>N curva	Tipo de curva de atuação para neutro. 51N	NI – MI – EI – IT – I ² T – FLAT – USER	
I>N α	Constante α para a curva USER de neutro. 51N	0,020 ... 3,00	
I>N β	Constante β para a curva USER de neutro. 51N	0,000 ... 1,00	
I>N δ	Constante δ para a curva USER de neutro. 51N	0,000 ... 1,00	
I>N K	Constante K para a curva USER de neutro. 51N	0,10 ... 100	
I>N dt	Constante dt para a curva de neutro. 51N	0,01 ... 3,00	

Sobrecorrente - Unidade Temporizada Tempo Dependente de Sequência Negativa de Fase

I>Q ip	Corrente de partida tempo dependente de sequência negativa de fase. 51Q/46	In = 1 A	0,04 ... 2,60 (x RTC FN) A
		In = 5 A	0,20 ... 13 (x RTC FN) A
I>Q curva	Tipo de curva de atuação para sequência negativa de fase. 51Q/46	NI – MI – EI – IT – I ² T – FLAT – USER	
I>Q α	Constante α para a curva USER de sequência negativa de fase. 51Q/46	0,020 ... 3,00	
I>Q β	Constante β para a curva USER de sequência negativa de fase. 51Q/46	0,000 ... 1,00	
I>Q δ	Constante δ para a curva USER de sequência negativa de fase. 51Q/46	0,000 ... 1,00	
I>Q K	Constante K para a curva USER de sequência negativa de fase. 51Q/46	0,10 ... 100	
I>Q dt	Constante dt para a curva de sequência negativa de fase. 51Q/46	0,01 ... 3,00	

Sobrecorrente - Unidade Temporizada Tempo Definido

I>> F ip	Corrente de partida tempo definido de fase. 51	In = 1 A	0,04 ... 40 (x RTC FN) A
		In = 5 A	0,20 ... 200 (x RTC FN) A
I>>F t	Tempo definido de fase. 51	0,10 ... 240 s	
I>>N ip	Corrente de partida tempo definido de neutro 51N	In = 1 A	0,02 ... 40 A (x RTC FN para IN N/D = 0) 0,004 ... 10 A (x RTC D para IN N/D = 1)

		$I_n = 5 \text{ A}$	0,1 ... 200 A (x RTC FN para IN N/D = 0) 0,025 ... 50 A (x RTC D para IN N/D = 1)
$I_{>>N} t$	Tempo definido de neutro. 51N		0,10 ... 240 s
$I_{>>GS} ip$	Corrente de partida tempo definido de sensor de terra. 50GS/51GS	$I_n = 1 \text{ A}$	0,0039 ... 10 (x RTC D) A
		$I_n = 5 \text{ A}$	0,02 ... 200 (x RTC D) A
$I_{>>GS} t$	Tempo definido de sensor de terra. 50GS/51GS		0,00 ... 240 s

NOTA: Sobrecorrente instantânea de sensor de terra (50GS) é habilitada quando o parâmetro $I_{>>GS} t$ for igual a 0.

Unidade de Subcorrente

$I_{<<F} ip$	Corrente de partida tempo definido de fase de subcorrente. 37	$I_n = 1 \text{ A}$	0,04 ... 40 (x RTC FN) A
		$I_n = 5 \text{ A}$	0,20 ... 200 (x RTC FN) A
$I_{<<F} t$	Tempo definido de fase de subcorrente. 37		0,10 ... 240 s

Unidade de Sobrecorrente tempo dependente de fase com restrição por tensão

$I_{>F} VR$	Restrição de sobrecorrente de fase por Tensão. 51V		2,00 ... 250 (x RTP) V
-------------	---	--	------------------------

Unidade de Subcorrente com controle de torque (51C)

T_{disco}	Tempo de retorno de disco		0,10 ... 10,0 s
-------------	---------------------------	--	-----------------

Proteção por Tensão

Sobretensão - Unidade Instantânea de Fase

$V_{>>>F} vp$	Tensão de partida sobretensão instantânea de fase. 59		10,0 ... 250 (x RTP) V
$V_{>>>F} t$	Tempo sobretensão instantâneo de fase. 59		0,10 ... 240 s

Sobretensão - Unidade temporizada Tempo Definido de Fase e Neutro

$V_{>>F} vp$	Tensão de partida sobretensão de tempo definido de fase. 59		10,0 ... 250 (x RTP) V
$V_{>>F} t$	Tempo sobretensão de tempo definido de fase. 59		0,10 ... 240 s
$V_{>>N} vp$	Tensão de partida sobretensão de tempo definido de neutro (restrito a config. Com 3 TP's. fig. 2.4). 59N/64G		10,0 ... 250 (x RTP) V
$V_{>>N} t$	Tempo sobretensão de tempo definido de neutro (restrito a config. Com 3 TP's. fig. 2.4). 59N/64G		0,10 ... 240 s

Subtensão

Subtensão - Unidade Instantânea de Fase

$V_{<<<F\ v_p}$	Tensão de partida subtensão instantânea de fase. 27	10,0 ... 250 (x RTP) V
$V_{<<<F\ t}$	Tempo subtensão instantâneo de fase. 27	0,10 ... 240 s

Subtensão - Tempo Definido

$V_{<<F\ v_p}$	Tensão de partida subtensão de tempo definido de fase. 27	10,0 ... 250 (x RTP) V
$V_{<<F\ t}$	Tempo subtensão de tempo definido de fase. 27	0,10 ... 240 s

Unidade Subtensão da Alimentação Auxiliar

Tipo27-0	Tipo da tensão de alimentação auxiliar. 27-0	CA	– alternada (Vca)
		CC	– contínua (Vcc)
$V_{<<<27-0}$	Mínima tensão auxiliar. 27-0	Faa1	72,0 ... 250 Vca
			72,0 ... 353 Vcc
		Faa2	20,0 ... 80,0 Vca
			20,0 ... 150 Vcc

Unidade de Sobrecorrente Direcional de Fase

AMTdf	Ângulo de máximo torque de fase. 67	$(0,00 \dots 90,0)^0$	
MEMdf	Memória. 67	0,00	sem memória angular
		1,00	com memória angular
dF inv	Reversão do elemento direcional de fase. 67	on	com reversão do plano
		oFF	sem reversão do plano
$I_{>Fd\ ip}$	Corrente de partida do direcional tempo dependente de fase. 67	$I_n = 1\ A$	0,04 ... 2,60 (x RTC FN) A
		$I_n = 5\ A$	0,20 ... 13,0 (x RTC FN) A
$I_{>Fd\ cuv}$	Tipo de curva de atuação para fase. 67	NI – MI – EI – IT – I2T – FLAT – USER	
$I_{>Fd\ \alpha}$	Constante α para a curva USER de fase. 67	0,020 ... 3,00	
$I_{>Fd\ \beta}$	Constante β para a curva USER de fase. 67	0,000 ... 1,00	
$I_{>Fd\ \delta}$	Constante δ para a curva USER de fase. 67	0,000 ... 1,00	
$I_{>Fd\ K}$	Constante K para a curva USER de fase. 67	0,10 ... 100	
$I_{>Fd\ dt}$	Constante dt para a curva de fase. 67	0,01 ... 3,00	
$I_{>>>Fd\ ip}$	Corrente de partida do direcional instantâneo de fase. 67	$I_n = 1\ A$	0,04 ... 40 (x RTC FN) A
		$I_n = 5\ A$	0,20 ... 200 (x RTC FN) A
$I_{>>>Fd\ t}$	Tempo instantâneo de fase. 67	0,05 ... 1,00 s	

Unidade de Sobrecorrente Direcional de Neutro

Tipo N	Tipo de aterramento do neutro. 67N	0,0	Sistema solidamente aterrado ou aterrado por resistência
		1,0	sistema isolado em modo seno
		2,0	sistema compensado em modo cosseno
VpoldN	Tensão de polarização (3V0) de neutro. 67N	10,0 ... 250 V	
AMTdN	Ângulo de máximo torque de neutro. 67N	0,00 ... 359 °	
dN inv	Reversão do elemento direcional de neutro. 67N	on	com reversão do plano
		oFF	sem reversão do plano
I>Nd ip	Corrente de partida do direcional tempo dependente de neutro. 67N	In = 1 A	0,02 ... 2,60 A (x RTC FN para IN N/D = 0) 0,004 ... 0,650 A (x RTC D para IN N/D = 1)
		In = 5 A	0,10 ... 13,0 A (x RTC FN para IN N/D = 0) 0,025 ... 3,25 A (x RTC D para IN N/D = 1)
I>Nd cuv	Tipo de curva de atuação para neutro. 67N	NI – MI – EI – IT – I2T – FLAT – USER	
I>Nd α	Constante α para a curva USER de neutro. 67N	0,020 ... 3,00	
I>Nd β	Constante β para a curva USER de neutro. 67N	0,000 ... 1,00	
I>Nd δ	Constante δ para a curva USER de neutro. 67N	0,000 ... 1,00	
I>Nd K	Constante K para a curva USER de neutro. 67N	0,10 ... 100	
I>Nd dt	Constante dt para a curva de neutro. 67N	0,01 ... 3,00	
I>>Nd ip	Corrente de partida do direcional instantâneo de neutro. 67N	In = 1 A	0,02 ... 40,0 A (x RTC FN para IN N/D = 0) 0,004 ... 10 A (x RTC D para IN N/D = 1)
		In = 5 A	0,10 ... 100,0 A (x RTC FN para IN N/D = 0) 0,025 ... 25,0 A (x RTC D para IN N/D = 1)
I>>Nd t	Tempo instantâneo de neutro. 67N	0,05 ... 240 s	

Unidade Direcional de Potência

Pr>>F Pp	Partida direcional de potência ativa. 32P* *A partir da versão 2.17 passa a ser a Potência Total.	In = 1 A	1 ... 6.000 (x RTC FN x RTP) W
		In = 5 A	5 ... 30.000 (x RTC FN x RTP) W
Pr>>F t	Tempo direcional de potência. 32P	0,10 ... 240 s	

dP inv	Reversão do elemento direcional de potência. 32P	on	com reversão do plano
		oFF	sem reversão do plano
Qr>>F Qp	Partida direcional de potência reativa. 32Q* *A partir da versão 2.17 passa a ser a Potência Total.	In = 1A	1 ... 6.000 (x RTC FN x RTP) W
		In = 5 A	5 ... 30.000 (x RTC FN x RTP) W
Qr>>F t	Tempo direcional de potência. 32Q	0,10 ... 240 s	
dQ inv	Reversão do elemento direcional de potência. 32Q	on	com reversão do plano
		oFF	sem reversão do plano
PAM	Modo Potência Ativa	Monofásico	
		Trifásico	

Proteção por Unidade de Frequência

Fnominal	Frequência nominal. 81	50	frequência de 50Hz
		60	frequência de 60Hz
F filtro	Peso do filtro de medição de frequência. 81	1 ... 16 amostras	
F<<1 fp	Partida do 1º estágio de subfrequência. 81U1	41,0 ... 69,0 Hz	
F<<1 t	Tempo para atuação da saída S 81U.1. 81U1	0,1 ... 60,0 s	
F<<2 fp	Partida do 2º estágio de subfrequência. 81U2	41,0 ... 69,0 Hz	
F<<2 t	Tempo para atuação da saída S 81U.2. 81U2	0,1 ... 60,0 s	
F>>1 fp	Partida do estágio de sobrefrequência. 81O1	41,0 ... 69,0 Hz	
F>>1 t	Tempo para atuação da saída S 81O.1. 81O1	0,1 ... 60,0 s	
F>>2 fp	Partida do estágio de sobrefrequência. 81O2	41,0 ... 69,0 Hz	
F>>2 t	Tempo para atuação da saída S 81O.2. 81O2	0,1 ... 60,0 s	
<<1 dF P	Partida do 1º estágio derivada de subfrequência. 81UR1	41,0 ... 69,0 Hz	
<<1dF/dt	Derivação máxima do 1º estágio de subfrequência. 81UR1	0,00 ... 10,0 Hz/s	
<<1dF t	Tempo para atuação de derivada de subfrequência. 81UR1	0,1 ... 10,0 s	
<<2 dF P	Partida do 2º estágio derivada de subfrequência. 81UR2	41,0 ... 69,0 Hz	
<<2 dF/dt	Derivação máxima do 2º estágio de subfrequência. 81UR2	0,00 ... 10,0 Hz/s	
<<2 dF t	Tempo para atuação de derivada de subfrequência. 81UR2	0,1 ... 10,0 s	
>>1 dF P	Partida do 1º estágio derivada de sobrefrequência. 81OR1	41,0 ... 69,0 Hz	
>>1dF /dt	Derivação máxima do 1º estágio de sobrefrequência. 81OR1	0,00 ... 10,0 Hz/s	
>>1dF t	Tempo para atuação de derivada de sobrefrequência. 81OR1	0,1 ... 10,0 s	

>>2 dF P	Partida do 2 ^o estágio derivada de sobrefrequência. 81OR2	41,0 ... 69,0 Hz
>>2 dF/dt	Derivação máxima do 2 ^o estágio de sobrefrequência. 81OR2	0,00 ... 10,0 Hz/s
>>2 dF t	Tempo para atuação de derivada de sobrefrequência. 81OR2	0,1 ... 10,0 s
]F[bf	Banda de frequência de recuperação saída S81-OK. 81	0,2 ... 2 Hz
]F[t	Tempo de recuperação. 81	0,1 ... 240 s

Unidade de Bloqueio por 2^a Harmônica

lh2/l	Máxima relação 2 ^a harmônica / fundamental permitida. 2H	0,10 ... 1,00
-------	--	---------------

Unidade de Sincronismo

25 ΔF	Máxima variação de frequência permitida. 25	0,05 ... 2,0 Hz
25 ΔV	Máxima variação de tensão permitida. 25	3 ... 45 (x RTP) V
25 ΔANG	Máxima variação angular permitida. 25	3 ... 45 °

Unidade de Salto Angular

VST 78	Ângulo de partida por salto angular. 78	2 ... 31 °
BLV 78	Máxima tensão de bloqueio. 78	10,0 ... 250 (x RTP) V

Parâmetros da Unidade de Religamento

N. R.A.	Número de religamentos. 79	1 ... 4 religamentos	
Tmorto 1	Tempo morto do 1 ^a religamento ¹ . 79	0,10 ... 240 s	
Set ra 1	SET usado no 1 ^a religamento. 79	0	usa SET ativo programado no relé
		1	usa SET 1 no 1 ^a religamento
		2	usa SET 2 no 1 ^a religamento
		3	usa SET 3 no 1 ^a religamento
		4	usa SET 4 no 1 ^a religamento
Tmorto 2	Tempo morto do 2 ^a religamento ² . 79	0,10 ... 240 s	
Set ra 2	SET usado no 2 ^a religamento. 79	0	usa SET ativo programado no relé
		1	usa SET 1 no 2 ^a religamento
		2	usa SET 2 no 2 ^a religamento
		3	usa SET 3 no 2 ^a religamento
		4	usa SET 4 no 2 ^a religamento

Tmorto 3	Tempo morto do 3 ^a religamento ² . 79	0,10 ... 240 s	
Set ra 3	SET usado no 3 ^a religamento. 79	0	usa SET ativo programado no relé
		1	usa SET 1 no 3 ^a religamento
		2	usa SET 2 no 3 ^a religamento
		3	usa SET 3 no 3 ^a religamento
		4	usa SET 4 no 3 ^a religamento
Tmorto 4	Tempo morto do 4 ^a religamento ² . 79	0,10 ... 240 s	
Set ra 4	SET usado no 4 ^a religamento. 79	0	usa SET ativo programado no relé
		1	usa SET 1 no 4 ^a religamento
		2	usa SET 2 no 4 ^a religamento
		3	usa SET 3 no 4 ^a religamento
		4	usa SET 4 no 4 ^a religamento
Treset	Tempo de reset ³ . 79	0,10 ... 240 s	
TpulsoRA	Tempo de pulso do religamento ⁴ . 79	0,10 ... 30,0 s	
Tsinc RA	Tempo de espera de sincronismo. 79	0,10 ... 240 s	

Nota:

1 – tempo deve ser maior que o mínimo tempo de religamento do mecanismo do disjuntor para extinção rápida de arcos gerados internamente no disjuntor.

2 – tempo deve ser maior que o tempo de carga de mola do disjuntor.

3 – tempo deve ser MAIOR que o máximo tempo de operação da proteção de sobrecorrente temporizada.

4 – o tempo de fechamento do disjuntor (close) é interrompido com a detecção do fechamento do disjuntor (52b).

Este tempo também é utilizado no comando Liga/Desliga manual.

Unidade de bloqueio por corrente da unidade de religamento automático

IBF RA	Corrente de bloqueio de religamento automático através da fase. 79	In = 1 A	0,04 ... 40 (x RTC FN) A
		In = 5 A	0,20 ... 200 (x RTC FN) A
IBN RA	Corrente de bloqueio de religamento automático através do neutro. 79	In = 1 A	0,04 ... 40 A (x RTC FN para IN N/D = 0) (x RTC D para IN N/D = 1)
		In = 5 A	0,20 ... 200 A (x RTC FN para IN N/D = 0) (x RTC D para IN N/D = 1)
IBD RA	Corrente de bloqueio de religamento automático através do sensor de terra. 79	In = 1 A	0,04 ... 40 (x RTC D) A
		In = 5 A	0,20 ... 200 (x RTC D) A

Unidade de Supervisão da Bobina de Abertura (BA)

T B.A.	Tempo do teste de continuidade do circuito da bobina de abertura (BA) do disjuntor	0,10 ... 1,00 s
--------	--	-----------------

Unidade de Falha do Disjuntor

T62-BF	Tempo de verificação do disjuntor	0,13 ... 1,00 s
--------	-----------------------------------	-----------------

Parâmetros do Acumulador I2T

Set Open	Número de aberturas do disjuntor	0 ... 9.999 aberturas	
Tmp I2t	Tempo de extinção de arco do disjuntor	0,007 ... 0,125 s	
Alm I2t	Alarme do acumulador de I2t	In = 1 A	0,02 ... 40 A ² .s (x RTC FN x RTC FN x 10 ⁶)
		In = 5 A	0,09 ... 200 A ² .s (x RTC FN x RTC FN x 10 ⁶)
Prel2tA	Preset do acumulador de I2t da fase A	In = 1 A	0,00 ... 40 A ² .s (x RTC FN x RTC FN x 10 ⁶)
		In = 5 A	0,00 ... 200 A ² .s (x RTC FN x RTC FN x 10 ⁶)
Prel2tB	Preset do acumulador de I2t da fase B	In = 1 A	0,00 ... 40 A ² .s (x RTC FN x RTC FN x 10 ⁶)
		In = 5 A	0,00 ... 200 A ² .s (x RTC FN x RTC FN x 10 ⁶)
Prel2tC	Preset do acumulador de I2t da fase C	In = 1 A	0,00 ... 40 A ² .s (x RTC FN x RTC FN x 10 ⁶)
		In = 5 A	0,00 ... 200 A ² .s (x RTC FN x RTC FN x 10 ⁶)

Parâmetros do Hot Linte Tag (HLT)

HLT F t	Tempo da curva de fase em hot line tag (HLT)	0,10 ... 250 s
HLT N t	Tempo da curva de neutro calculado em hot line tag (HLT)	0,10 ... 250 s
HLT GD t	Tempo da curva de GS (ID)fase em hot line tag (HLT)	0,10 ... 250 s

Parâmetros da Comunicação Serial – Serial 1

Prot. 1	Protocolo da serial. Serial 1	2	DNP3
End. 1	Endereço da serial. Serial 1	DNP3	1 ... 9.999
B.P.S. 1	Velocidade de comunicação. Serial 1	4.8	4.800 bps
		9.6	9.600 bps
		14.4	14.400 bps
		19.2	19.200 bps
		28.8	28.800 bps
		38.4	38.400 bps
		57.6	57.600 bps
		115.2	115.200 bps
		128.0	128.000 bps
		230.4	230.400 bps

StopBit1	Quantidade de stop bit da serial. Serial 1	1	1 stop bit
		2	2 stop bits
Parid. 1	Paridade da serial. Serial 1	2	sem paridade
		1	paridade ímpar
		2	paridade par
TimeOut1	Time out de retransmissão na serial ¹ . Serial 1	3,00 ... 240 s	
HabAckLk	Habilita resposta ACK na camada de link ¹ . Serial 1	On	resposta ACK habilitada
		OFF	resposta ACK desabilitada
HabAckRn	Habilita solicitação de confirmação com ACK de respostas não solicitadas (RNS) ¹ . Serial 1	On	confirmação ACK habilitada de RNS
		OFF	resposta ACK desabilitada de RNS
HabShock	Habilita execução de verificação de colisão após retransmissão de dados ² . Serial 1	On	verificação de colisão habilitada
		OFF	verificação de colisão desabilitada

Parâmetros da Comunicação Serial – Serial 1

End. 2	Endereço da serial. Serial 2	Modbus [®] RTU	1 ... 247
B.P.S. 2	Velocidade de comunicação ² . Serial 2	4.8	4.800 bps
		9.6	9.600 bps
		14.4	14.400 bps
		19.2	19.200 bps
		28.8	28.800 bps
		38.4	38.400 bps
		57.6	57.600 bps
		115.2	115.200 bps
		128.0	128.000 bps
		230.4	230.400 bps
StopBit2	Quantidade de stop bit da serial. Serial 2	1	1 stop bit
		2	2 stop bits
Parid. 2	Paridade da serial. Serial 2	0	sem paridade
		1	paridade ímpar
		2	paridade par

Comunicação Serial do Computador

Serial COM	Seleciona a serial COM conectada ao relé	relaciona COM disponíveis no computador	
Endereço	Endereço de rede correspondente ao relé	Modbus® RTU	1 ... 247
		DNP3	0000 ... 9999
B.P.S.	Velocidade de comunicação em bits por em segundo. Computador	4.8	4.800 bps
		9.6	9.600 bps
		14.4	14.400 bps
		19.2	19.200 bps
		28.8	28.800 bps
		38.4	38.400 bps
		57.6	57.600 bps
		115.2	115.200 bps
		128.0	128.000 bps
		230.4	230.400 bps
StopBit	Quantidade de stop bits	1	1 stop bit
		2	2 stop bits
Paridade	Paridade	0	sem paridade
		1	paridade ímpar
		2	paridade par
Tempo	Define tempo de retransmissão	0,10 ... 30,0 s	
Tentativas	Define a quantidade de tentativas	3 ... 120 tentativas	

Parâmetros de Resposta Não Solicitada (RNS)

Hab RNS	Habilita resposta não solicitada. RNS	on	habilita RNS
		oFF	desabilita RNS
ProgHRNS	Define evento que gera RNS. Parte alta	0 ... 63	
ProgLRNS	Define evento que gera RNS. Parte baixa	0 ... 255	

Parâmetros de Resposta Não Solicitada (RNS) para Banda Morta

Banda IF	Banda morta para corrente de fase	In = 1 A	0,04 ... 40 (x RTC FN) A
		In = 5 A	0,30 ... 200 (x RTC FN) A
Banda IN	Banda morta para corrente de neutro	In = 1 A	0,04 ... 40 A (x RTC FN para IN N/D = 0) (x RTC D para IN N/D = 1)
		In = 5 A	0,10 ... 200 A (x RTC FN para IN N/D = 0) (x RTC D para IN N/D = 1)

Banda GS	Banda morta para corrente de sensor de terra	In = 1 A	0,008 ... 10 (x RTC D) A
		In = 5 A	0,04... 50 (x RTC D) A
Banda VF	Banda morta para tensão de fase	1,00 ... 250 (x RTP) V	
Banda VN	Banda morta para tensão de neutro	1,00 ... 250 (x RTP) V	

Parâmetros de Tempo Real

Ano	Relógio de tempo real. ajuste ano	00 ... 99
Mes	Relógio de tempo real. ajuste mês	01 ... 12
Dia	Relógio de tempo real. ajuste dia	01 ... 31
Hora	Relógio de tempo real. ajuste hora	00 ... 23
Minuto	Relógio de tempo real. ajuste minutos	00 ... 59
Segundo	Relógio de tempo real. ajuste segundos	00 ... 59

Parâmetros do Registro de Perfil de Carga

Hab Carg	Habilita registro de perfil de carga	on	habilita perfil de carga
		oFF	desabilita perfil de carga
TempCarg	Tempo entre registros de perfil de carga	(1 ... 240) minutos	

Parâmetros do Registro de Oscilografia

Hab Osc	Habilita registro de oscilografia (98)	on	habilita registro de oscilografia
		oFF	desabilita registro de oscilografia
TripOsc H	Define o(s) trip(s) de proteção para disparo de oscilografia (98). Parte alta	0 ... 255	
TripOsc L	Define o(s) trip(s) de proteção para disparo de oscilografia (98). Parte baixa	0 ... 127	
Part Osc H	Define a(s) partida(s) de proteção para disparo de oscilografia (98). Parte alta	0 ... 255	
Part Osc L	Define ao(s) partida(s) de proteção para disparo de oscilografia (98). Parte baixa	0 ... 15	

Relação de Parâmetros – Variáveis de Exibição no Display

Hab-Amp	Habilitação do amperímetro	on	habilita exibição de corrente
		oFF	desabilita exibição de corrente
Hab-Volt	Habilitação do voltímetro	on	habilita exibição de tensão
		oFF	desabilita exibição de tensão

Hab-Freq	Habilitação de frequência	on	habilita exibição de frequência
		oFF	desabilita exibição de frequência
Hab-Watt	Habilitação do wattímetro	on	habilita exibição do wattímetro
		oFF	desabilita exibição do wattímetro
Hab-cos	Habilitação do $\cos\phi$	on	habilita exibição de $\cos\phi$
		oFF	desabilita exibição de $\cos\phi$
HabV27-0	Habilitação de tensão auxiliar	on	habilita exibição de tensão auxiliar
		oFF	desabilita exibição de tensão auxiliar
Hab- Δ 25	Habilitação de variações para 25	on	habilita exibição de variações para 25
		oFF	desabilita exibição de variações para 25
Hab- $^{\circ}$ C	Habilitação de temperatura	on	habilita exibição de temperatura
		oFF	desabilita exibição de temperatura

Parâmetros de habilitação das unidades de proteção

Hab-50	Habilitação da função 50	on	habilita função 50
		oFF	desabilita função 50
Hab-50Q	Habilitação da função 50Q	on	habilita função 50Q
		oFF	desabilita função 50Q
Hab-51	Habilitação da função 51	on	habilita função 51
		oFF	desabilita função 51
Hab-51Q	Habilitação da função 51Q	on	habilita função 51Q
		oFF	desabilita função 51Q
Hab-50v/51v/67v	Habilitação da função 50v/51v/67v	on	habilita função 50v/51v/67v
		oFF	desabilita função 50v/51v/67v
Hab-50N	Habilitação da função 50N	on	habilita função 50N
		oFF	desabilita função 50N
Hab-51N	Habilitação da função 51N	on	habilita função 51N
		oFF	desabilita função 51N
Hab-51GS	Habilitação da função 51GS	on	habilita função 51GS
		oFF	desabilita função 51GS
Hab-37	Habilitação da função 37	on	habilita função 37
		oFF	desabilita função 37

Hab-79	Habilitação da função 79	on	habilita função 79
		oFF	desabilita função 79
Hab-27	Habilitação da função 27	on	habilita função 27
		oFF	desabilita função 27
Hab-59	Habilitação da função 59	on	habilita função 59
		oFF	desabilita função 59
Hab-59N	Habilitação da função 59N	on	habilita função 59N
		oFF	desabilita função 59N
Hab-47(48)	Habilitação da função	on	habilita função 47/48
		oFF	desabilita função 47/48
Hab-32	Habilitação da função 32	on	habilita função 32
		oFF	desabilita função 32
Hab-67	Habilitação da função 67	on	habilita função 67
		oFF	desabilita função 67
Hab-67N	Habilitação da função	on	habilita função 67N
		oFF	desabilita função 67N
Hab-81U	Habilitação da função 81U	on	habilita função 81U
		oFF	desabilita função 81U
Hab-81O	Habilitação da função 810	on	habilita função 810
		oFF	desabilita função 810
Hab-25	Habilitação da função 25 (restrito a config. Com 3 TP's. fig. 2.4).	on	habilita função 25
		oFF	desabilita função 25
Hab-27-0	Habilitação da função 27-0	on	habilita função 27-0
		oFF	desabilita função 27-0
Tipo27-0	Tipo da tensão de alimentação auxiliar 27-0	CA	alternada (Vca)
		CC	contínua (Vcc)
Hab.B.A.	Habilitação da função B.A.	on	habilita função B.A.
		oFF	desabilita função B.A.
Hab.2H	Habilitação da função	on	habilita função 2H
		oFF	desabilita função 2H
Hab.78	Habilitação da função	on	habilita função 78
		oFF	desabilita função 78

Parâmetro do Tempo do Retardo Liga/Desliga manual do disjuntor

TempLD	Tempo de retardo do Liga/Desliga manual do disjuntor (modo local).	0,1 ... 120 s
--------	--	---------------

Parâmetros para configuração das Saídas

S INV	Lógica invertida	0 ... 31
S 86	Bloqueio 86	0 ... 31
TSTIME	Tempo máximo de ativação da saída	0,10 ... 10,0 s
S TIME	Seleciona a(s) saída(s) com tempo de fechamento definido em TSTIME	0 ... 31
S TRIP	Configuração da saída TRIP	0 ... 31
S CLOSE	Configuração da saída CLOSE	0 ... 31
S 50	Configuração da saída 50	0 ... 63
S 50N	Configuração da saída 50N	0 ... 63
S 50Q (46)	Configuração da saída 50Q	0 ... 63
S 51	Configuração da saída 51	0 ... 63
S 51N	Configuração da saída 51N	0 ... 63
S 51Q (46)	Configuração da saída 51Q	0 ... 63
S 51GS	Configuração da saída 51GS	0 ... 63
S 67	Configuração da saída 67	0 ... 63
S 67N	Configuração da saída 67N	0 ... 63
S 37	Configuração da saída 37	0 ... 63
S 32	Configuração da saída 32	0 ... 31
S 59	Configuração da saída 59	0 ... 31
S 59N	Configuração da saída 59N	0 ... 31
S 27	Configuração da saída 27	0 ... 31
S 27-0	Configuração da saída 27-0	0 ... 31
S 50/62-BF	Configuração da saída 62-BF (50BF/51BF)	0 ... 31
S 47	Configuração da saída 47	0 ... 31
S 81U1	Configuração da saída 81U1	0 ... 31
S 81U2	Configuração da saída 81U2	0 ... 31
S 81O1	Configuração da saída 81O1	0 ... 31
S 81O2	Configuração da saída 81O2	0 ... 31
S 81UR1	Configuração da saída 81UR1	0 ... 31
S 81UR2	Configuração da saída 81UR2	0 ... 31
S 81OR1	Configuração da saída 81OR1	0 ... 31
S 81OR2	Configuração da saída 81OR2	0 ... 31
S 81-OK	Configuração da saída 81-OK	0 ... 31
S 79	Configuração da saída 79	0 ... 31
S 79-BLQ	Configuração da saída 79-BLQ	0 ... 31
S 79RANS	Configuração da saída 79-RANS	0 ... 31
S 25	Configuração da saída 25	0 ... 31
S 78	Configuração da saída 78	0 ... 31

S I2t	Configuração da saída I2t	0 ... 31
S LOCAL	Configuração da saída LOCAL	0 ... 31
S 25CBM	Config. da saída de check de barra morta 25	0 ... 31
S P50	Configuração da saída P50	0 ... 31
S P50N	Configuração da saída P50N	0 ... 31

Parâmetros para configuração das Entradas

XB2xB3	Interação cruzada entre XB2 e XB3	on	com interação
		oFF	sem interação
E BI-EST	Entrada lógica em modo bi-estável	0 ... 63	
E H INV	Lógica invertida (parte alta)	0 ... 127	
E L INV	Lógica invertida (parte baixa)	0 ... 191	
E H TIME	Entrada lógica com limite de tempo (parte alta)	0 ... 127	
E L TIME	Entrada lógica com limite de tempo (parte baixa)	0 ... 191	
TETIME	Tempo máximo de atuação da entrada	0,10 ... 10,0 s	
E H 52	Estado do disjuntor (parte alta)	0	
E L 52	Entrada do disjuntor (parte baixa)	0 ... 63	
E HBLQ79	Bloqueio 79 (parte alta)	0 ... 63	
E LBLQ79	Bloqueio 79 (parte baixa)	0 ... 191	
E H BLQN	Bloqueio neutro (parte alta)	0 ... 112	
E L BLQN	Bloqueio neutro (parte baixa)	0 ... 191	
E HBLQGS	Bloqueio sensor de terra (parte alta)	0 ... 127	
E LBLQGS	Bloqueio sensor de terra (parte baixa)	0 ... 191	
EHBLQ67N	Bloqueio direcional de neutro (parte alta)	0 ... 123	
ELBLQ67N	Bloqueio direcional de neutro (parte baixa)	0 ... 191	
EHBLQ59N	Bloqueio sobretensão de neutro (parte alta)	0 ... 119	
ELBLQ59N	Bloqueio sobretensão de neutro (parte baixa)	0 ... 191	
E HBLQ50	Bloqueio instantâneo (parte alta)	0 ... 127	
E LBLQ50	Bloqueio instantâneo (parte baixa)	0 ... 191	
E HBLQ51	Bloqueio 51 (parte alta)	0 ... 127	
E LBLQ51	Bloqueio 51 (parte baixa)	0 ... 191	
E HBLQ32	Bloqueio direcional de potência (parte alta)	0 ... 127	
E LBLQ32	Bloqueio direcional de potência (parte baixa)	0 ... 191	
E HBLQ67	Bloqueio direcional de corrente (parte alta)	0 ... 127	
E LBLQ67	Bloqueio direcional de corrente (parte baixa)	0 ... 191	
E HBLQ27	Bloqueio de subtensão (parte alta)	0 ... 111	
E LBLQ27	Bloqueio de subtensão (parte baixa)	0 ... 191	
E HBLQ59	Bloqueio de sobretensão (parte alta)	0 ... 95	
E LBLQ59	Bloqueio de sobretensão (parte baixa)	0 ... 191	
E HBLQ81	Bloqueio de frequência (parte alta)	0 ... 127	

E LBLQ81	Bloqueio de frequência (parte baixa)	0 ... 191
E HBLQ47	Bloqueio de sequência de fase (parte alta) (47/48)	0 ... 127
E LBLQ47	Bloqueio de sequência de fase (parte baixa) (47/48)	0 ... 191
E HBLQ37	Bloqueio de subcorrente (parte alta)	0 ... 127
E LBLQ37	Bloqueio de subcorrente (parte baixa)	0 ... 191
E HBLQ78	Bloqueio de salto angular (parte alta)	0 ... 127
E LBLQ78	Bloqueio de salto angular (parte baixa)	0 ... 191
E LOCAL	Ativa modo local	0 ... 63
E BA OK	Monitora continuidade da bobina de abertura	0 ... 63
E HLT	Ativa hot line tag (HLT)	0 ... 63
E XBSETA	Ativa o set de programação selecionado em SETA XB	0 ... 63
E XBSETB	Ativa o set de programação selecionado em SETB XB	0 ... 63
E XB RL1	Entrada lógica atua na saída RL1	0 ... 191
E XB RL2	Entrada lógica atua na saída RL2	0 ... 191
E XB RL3	Entrada lógica atua na saída RL3	0 ... 191
E XB RL4	Entrada lógica atua na saída RL4	0 ... 191
E XB RL5	Entrada lógica atua na saída RL5	0 ... 191
E R86E	Entrada lógica reseta função 86	0 ... 63
E BCLOSE	Entrada lógica atua na saída CLOSE	0 ... 63

Parâmetros para configuração em operação com Senha

PrgSenha	Valor da senha de acesso	0000 ... 9.999	
HabSenha	Habilitação de senha de acesso	on	com senha
		oFF	sem senha