3 – Interface homem máquina (IHM)

3.1 – Local

A interface IHM do relé e composta por 1 display LCD GRAPHIC 128x64, 34 leds de sinalização do estado da proteção, 6 teclas de navegação e 3 teclas para local / remoto e controle de disjuntor.

3.1.1 – Apresentação da interface homem máquina (IHM) local



Figura 3.1: Painel frontal.

1.	Display LCD GRAPHIC 128x64
2.	Definição do set de parametrização ativo.
3.	Teclado de navegação dentro dos menus de programação, seleção da varredura das variáveis de medição, seleção do set ativo de parametrização e reset das sinalizações da proteção.
4.	Leds de sinalização do estado da proteção.
5.	Leds de sinalização do estado do disjuntor e programação e atuação local ou remota.
6.	Tecla de local/remoto.
7.	Tecla de comando para ligar disjuntor.
8.	Tecla de comando para desligar disjuntor.
9.	Interface de comunicação serial USB. Conector tipo USB B.

3.1.2 – Rotina de teste

O relé possui rotina de teste de todos os leds de sinalização do estado da proteção e display numérico. Para acessar a rotina pressionar simultaneamente as teclas R e .O relé acende todos os leds de sinalização e segmentos dos displays.

3.1.3 – Mnemônicos das medições

A configuração da indicação dos grupos de variáveis de medição que são exibidos no relé são definidos através da programação dos parâmetros do sub-menu **Display** que envolve amperímetro, voltímetro, frequêncímetro, wattímetro, $\cos\varphi$, indicação de tensão auxiliar, variação de frequência – ângulo – tensão para proteção de sincronismo e temperatura interna do relé.

Os grupos de variáveis de medição estão relacionados na tabela 3.1 e 3.2.

Mnemônico da medição	Descrição
IfaseA	corrente da fase A
IfaseB	corrente da fase B
IfaseC	corrente da fase C
ID	corrente da entrada D
IN	corrente de neutro N calculado
<u>vfase</u> A	tensão da fase A
VF <u>n s</u> eB	tensão da fase B
<u>wfase</u> C	tensão de fase C
V SVO	tensão residual 3V0 calculado
ų P <u>e</u>	tensão da fase As para referência de sincronismo
<u>Cosia</u>)	cosφ da fase A
Costbl	cosφ da fase B
<u>Coste</u> j	cosφ da fase C
v PP	alimentação auxiliar
FREQ	frequência de linha
P . P . P	potência ativa da fase A
	potência ativa da fase B
	potência ativa da fase C

Tabela 3.1: Mnemônicos das medições de corrente, tensão, $\cos \varphi$, frequência e de potência com todos os parâmetros do sub-menu Display- \rightarrow habilitados.

Mnemônico da medição	Descrição
s Freq	variação de frequência entre a fase A e As para sincronismo
s Pre	variação de ângulo entre a fase A e As para sincronismo
∴ Wolt	variação de tensão entre a fase A e As para sincronismo
	temperatura interna

Tabela 3.2: Mnemônicos das variações de referência para sincronismo e temperatura com todos os parâmetros do sub-menu Display→ habilitados.

3.1.4 – Mnemônicos dos registros

Para acessar os registros de máxima pressionar a tecla **V**. Pulsar a tecla **V** para selecionar registro relacionados na tabela 3.3 e 3.4.

Registro	Descrição
Ima×A	corrente máxima da fase A
Ima×B	corrente máxima da fase B
ImaxC	corrente máxima da fase C
Ima×D	corrente máxima da entrada D
ImaxN	corrente máxima do neutro N
Vna×A	tensão máxima da fase A
Vna×B	tensão máxima da fase B
Vna×C	tensão máxima da fase C
3v3ma×	tensão máxima residual 3V0 calculada
<u>VninF</u>	tensão mínima da fase A
VninB	tensão mínima da fase B
VninC	tensão mínima da fase C
4. Open	número aberturas do disjuntor
Fmax L	frequência máxima de linha
Fmin L	frequência mínima de linha
IZt A	acumulador de l ² t da fase A
IZt H	acumulador de l ² t da fase B
I	acumulador de l ² t da fase C

Tabela 3.3: Mnemônicos dos registros de corrente, tensão, registros de aberturas do disjuntor, frequência e acumulador de l²t.

Registro	Descrição
Ima×I2	corrente máxima de sequência negativa
PmaxD A	potência direta máxima da fase A
Pma×D B	potência direta máxima da fase B
PmaxD C	potência direta máxima da fase C
PmaxR A	potência reversa máxima da fase A
Pma×R B	potência reversa máxima da fase B
Pma×R C	potência reversa máxima da fase C
******	número de série do relé

Tabela 3.4: Mnemônicos do acumulador de l²t, potências e número de série do relé.

3.1.4.1 – Reset dos registros

Os registros são zerados pressionando-se a tecla \mathbb{R} durante 2s, através do programa aplicativo do relé (item 7) ou após perda da alimentação auxiliar. Não são zerados os registros N.Open, l²t A, l²t B, l²tC e número de série.

3.1.5 – Procedimentos para navegação nos menus de programação

A interface homem máquina local (IHM) permite acesso a todos os parâmetros de configuração e programação das unidades de proteção do relé.

Nota: 1 – a chave dip interna CH posição 4 em OFF desabilita a programação do relé através do teclado.

Recomendamos o uso do programa aplicativo de configuração e leitura do relé (item 3.2) para programação do relé.

Atenção: a alteração da parametrização com o relé em serviço pode provocar a atuação da unidades de proteção.

A alteração de ordem de ajuste através do teclado é controlado por senha de acesso para impedir que pessoas não autorizadas alterem a programação do relé.Aplicar o procedimento a seguir para liberar a programação do relé:

a) para liberar a programação local pressione a tecla **F**. O display sinaliza como mostrado na figura 3.2.



Figura 3.2: Sinalização do relé para entrada da senha de acesso de programação dos parâmetros.

b) programar o valor da senha através da tecla ■ e ▲. Pressionar a tecla ■. Para senha errada, somente é permitido verificar a ordem de ajuste do relé.

c) pressionar a tecla F para acessar os menus principais de programação. O relé sinaliza entrada no menu principal CONFIG como mostrado na figura 3.3.



Figura 3.3: Sinalização do menu CONFIG.

d) para selecionar os menus principais de programação utilizar a tecla ■ e ▲. Os menus principais estão relacionados nas tabelas 3.5, 3.6 e 3.7.

Menu principal	Descrição do menu principal	
COMFIC	Habilitação das unidades de proteção, definição das variáveis analógicas de medição, controle de senha, identificação do relé e dados da instalação elétrica.	
RTP-RTC	Relação de transformação de tensão e corrente.	
5821 Set	Configuração das unidades de proteção de sobrecorrente de fase (51/50) e neutro (51N/50N), sobrecorrente de fase com restrição por tensão (51V), sobrecorrente de sensor de terra (51GS), sobrecorrente de sequência negativa (51Q/50Q), subcorrente de fase (37), sobretensão de fase (59), subtensão de fase (27), sobretensão de neutro ou residual (59N/64G), sobrecorrente direcional de potência (32) e sobrecorrente direcional de fase e neutro (67/67N) para o SET 1 de programação.	
5823 Set	Configuração das unidades de proteção de sobrecorrente de fase (51/50) e neutro (51N/50N), sobrecorrente de fase com restrição por tensão (51V), sobrecorrente de sensor de terra (51GS), sobrecorrente de sequência negativa (51Q/50Q), subcorrente de fase (37), sobretensão de fase (59), subtensão de fase (27), sobretensão de neutro ou residual (59N/64G), sobrecorrente direcional de potência (32) e sobrecorrente direcional de fase e neutro (67/67N) para o SET 2 de programação.	

Tabela 3.5: Mnemônicos dos menu principais (parte 1).

Menu principal	Descrição do menu principal
5823 Set	Configuração das unidades de proteção de sobrecorrente de fase (51/50) e neutro (51N/50N), sobrecorrente de fase com restrição por tensão (51V), sobrecorrente de sensor de terra (51GS), sobrecorrente de sequência negativa (51Q/50Q), subcorrente de fase (37), sobretensão de fase (59), subtensão de fase (27), sobretensão de neutro ou residual (59N/64G), sobrecorrente direcional de potência (32) e sobrecorrente direcional de fase e neutro (67/67N) para o SET 3 de programação.
5	Configuração das unidades de proteção de sobrecorrente de fase (51/50) e neutro (51N/50N), sobrecorrente de fase com restrição por tensão (51V), sobrecorrente de sensor de terra (51GS), sobrecorrente de sequência negativa (51Q/50Q), subcorrente de fase (37), sobretensão de fase (59), subtensão de fase (27), sobretensão de neutro ou residual (59N/64G), sobrecorrente direcional de potência (32) e sobrecorrente direcional de fase e neutro (67/67N) para o SET 4 de programação.
Tdisco	Configuração das unidades de proteção de sobrecorrente de fase com controle de torque (51C).
	Tempo de verificação de disjuntor (62BF).
ĨH	Origem da corrente de neutro: calculada ou medida através da entrada D.
H.L.T.	Hot Line Tag
	Característica do disjuntor (52) e da monitoração do acumulador de l ² t.
B • P •	Característica do tempo de verificação da continuidade da bobina de abertura.
78	Salto angular (78).
FRED:	Frequência (81).
· <u> </u>	Sincronismo (25).
200	Detecção de 2 ^ª harmônica.

Tabela 3.6: Mnemônicos dos menu principais (parte 2).

Menu principal	Descrição do menu principal
27-0	Subtensão da alimentação auxiliar (27-0).
Saida	Configuração da matriz das saídas.
Entrada	Configuração da matriz das entradas.
Seven	Senha de acesso.
Seriol1	Comunicação serial dos bornes (RS485 ou RS232)
Seriol2	Comunicação serial frontal (USB)
P.coreo	Memória: perfil de carga.
Oscilo	Memória: oscilografia (98).
R. H. S.	Resposta não solicitada do protocolo DNP3.
Relosio	Relógio de tempo real.

Tabela 3.7: Mnemônicos dos menu principais (parte 3).

e) bloquear o acesso a programação através de ciclo de energização do relé ou digitando senha errada em b).

3.1.6 – Operação para habilitar a senha de acesso

a) Pressionar a tecla 📕 e selecionar o menu principal SENHA através da tecla 🔺.



Figura 3.4: Menu principal SENHA.

b) Pressionar a tecla ^E. O relé sinaliza o valor programado para o parâmetro PrgSenha.
Programar a senha numérica através da tecla [■] e [▲]. Não utilizar a sequência 1234. Confirmar o valor da senha através da tecla ^E.



Figura 3.5: Parâmetro PrgSenha do menu SENHA.

c) Pressionar a tecla ^E. O relé sinaliza o valor programado no parâmetro HabSenha. Através das teclas ^V e [▲] programar este parâmetro para on para habilitar a operação do relé com senha de acesso. Não utilizar a sequência 1234. Confirmar o valor através da tecla ^E.



Figura 3.6: Parâmetro HabSenha do menu SENHA.

3.1.7 – Seleção de SET ativo

a) pressionar a tecla spara selecionar o SET ativo da proteção. O relé sinaliza a sequência de telas da figura 3.7 considerando inicialmente como SET ativo o SET1.



Figura 3.7: Seleção de SET ativo.

b) pulsar a tecla S para selecionar o SET e confirmar com a tecla A.

3.1.8 - Comando de local / remoto

a) Pressionar a tecla Ze o relé entra em modo de programação e atuação local e o led de programação e atuação local ou remota acende. A IHM local sinaliza a operação realizada conforme figura 3.8. Em modo local o relé bloqueia a programação e atuação na Serial 1 (RS485)

ou RS232) e a atuação através da **Serial 2** (USB). Neste modo as teclas \blacksquare e \blacksquare de atuação local do disjuntor são liberadas.







Figura 3.8: Relé em modo de programação local.

b) Pressionar a tecla e o relé entra em modo de programação e atuação remota e o led de programação e atuação local ou remota apaga. A IHM local sinaliza a operação realizada conforme figura 3.9.



Figura 3.9: Relé em modo de programação remota.

3.1.9 – Comando para ligar / desligar disjuntor

O comando de ligar e desligar o disjuntor através da IHM local somente é realizado com o relé em modo de programação e atuação local (item 3.1.8).

Parâmetro	Descrição	Faixa de Ajuste
TempLD	Tempo de retardo do Liga/Desliga manual	0,1 120 s

a) Pressionar a tecla para realizar comando de ligar o disjuntor. A IHM local sinaliza a operação conforme figura 3.10. Após a confirmação do comando, o relé aguarda aproximadamente o tempo programado no parâmetro TempLD (Pasta geral do aplicativo) para enviar comando de CLOSE para o disjuntor. Caso o disjuntor já esteja fechado, a IHM local realiza a sinalização mostrada na figura 3.11.

- Tempo de retardo do Liga/Desliga manual (tecla L e D).



đi	s;	unt	-





Figura 3.11: Informação da IHM local para disjuntor já fechado.

b) Pressionar a tecla para realizar comando de desligar o disjuntor. A IHM local sinaliza a operação conforme figura 3.12. Após a confirmação do comando, o relé aguarda aproximadamente o tempo programado no parâmetro TempLD^{*} (Pasta geral do aplicativo) para enviar comando de TRIP para o disjuntor. Caso o disjuntor já esteja aberto, a IHM local realiza a sinalização mostrada na figura 3.13.

^{*} - Tempo de retardo do Liga/Desliga manual (tecla L e D).





Figura 3.13: Informação da IHM local para disjuntor já aberto.

3.1.10 - Reset dos leds de sinalização da proteção

Os leds de sinalização do estado da proteção são resetados através de:

- a) sem a tampa frontal do relé pressionar a tecla R,
- b) com a tampa frontal pressionar o botão de reset, e
- c) programa aplicativo do relé (item 7).

3.1.11 – Mensagens de condições operacionais ou de erro

Mensagem	Descrição
B.FAIL	Falha de abertura de disjuntor
BAopen	Bobina de abertura aberta

H.L.T.	Hot Line Tag
ErrReloa	Erro do relógio de tempo real ou bateria ¹
	Calibração ou parâmetros incosnistentes ¹
····	Bateria descarregada ¹

Nota:

1 - Entrar em contato com Assistência Técnica.

Tabela 3.8: Tabela de mensagens sinalização de condições operacionais ou de erro.

3.2 – Programa aplicativo

A Pextron fornece, *gratuitamente,* um programa de configuração e leitura para a linha de relés URP600x para corrente nominal de 1A e 5A. O programa permite a configuração de todas as unidades de proteção, coleta de oscilografia, acesso a memória de massa e medições do relé.

Juntamente com o produto é fornecido o cartão com QR CODE para acessar o site da Pextron e fazer o dowload do manual do produto, aplicativo e anexos.

OBSERVAÇÃO: antes de instalar o aplicativo pela primeira vez, instalar o Driver de USB. (Localizado na pasta USB_FTDI_driver, ver item 3.3 no final deste capítulo).

3.2.1 – Procedimento de instalação do programa

(* Este procedimento é o mesmo para ambos modelos (URP6000 e URP550X))

Estamos disponibilizando o software aplicativo para o **WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 ou Superiores** (Setup_URP600x_1A / Setup_URP600x_5A).

Para instalar o Software Aplicativo siga o procedimento abaixo:

3.2.1.1 – Versão Windows 7, 8, 8.1, 10 ou Superior:

a) Copiar para o computador a pasta URP600x do CD do relé. A pasta contém o Manual de operação, Software aplicativo, Framework e driver da USB.



Figura 3.14: Pastas da linha URP6000 do CD do relé.

b) Localizar a pasta correspondente ao modelo do relé e executar o arquivo **setup.exe** para iniciar a instalação do programa. Aparecerão as seguintes telas:



Figura 3.15: Pasta do Software Aplicativo com Framework.

b1) Assistente para instalação.

🛃 URP600x-5A 1.0.57		-		×		
Bem-vindo ao Assistente para Instalação do Produto URP600x-5A 1.0.57						
O Installer vai guiá-lo durante as etapas necessárias para instalar o produto URP600x-5A 1.0.57 no computador.						
AVISD: este programa de computador é protegido por leis de direitos autorais e tratados internacionais. A duplicação ou distribuição não autorizada deste programa, ou qualquer parte dele, poderá resultar em severas punições civis e criminais, e os infratores serão punidos dentro do máximo rigor permitido por lei.						
	Cancelar	< Voltar	Avança	er >		

Figura 3.16: Assistente para instalação.

b2) Selecionar a pasta do produto.



Figura 3.17: Selecionar pasta.

b3) Confirmar a instalação.

# URP600x-5A 1.0.57	-		×
Confirmar Instalação			
O produto URP600x-5A 1.0.57 está pronto para ser instalado no computador Clique em "Avançar" para iniciar a instalação.			
Cancelar < Voltar		Avanç	;ar >

Figura 3.18: Confirmar instalação.

b4) Concluir instalação.

# URP600x-5A 1.0.57 - □ X	₩ URP600x-5A 1.0.57 –
O produto URP600x5A 1.0.57 está sendo instalado. Aguarde	0 produto UFP600x-5A 1.0.57 foi instalado com éxito. Clique em "Fecha" para sair.
Cancelar < Voltar Avançar >	Use b w noows update para verincar se na aiguma atuaização do JNC 1 Franework. Cancelar < Voltar Fechar

Figura 3.19: Concluir instalação.

c) Após instalação é criada uma pasta *Pextron Controles Eletrônicos* em *Todos os aplicativos* do windows.Criar atalho na barra de ferramentas para o programa aplicativo. Acessar através do caminho no Windows: < Iniciar > < Todos os aplicativos > < Pextron Controles Eletrônicos > < URP600x_5A 1_0_0_xx > < Mais > < Fixar na barra de tarefas (criar atalho) >.



Figura 3.20: Atalho na barra de tarefas para aplicativo URP600x_5A 1_0_0_058.

d) Para rodar o software acionar o ícone com o logo da Pextron identificado com o nome do relé (exemplo URP600x 5A 1_0_0_058). Clicar no ícone do modelo e aparecerá na tela o Termo de Responsabilidade.

e) Aceitar TERMO DE RESPONSABILIDADE para utilização do aplicativo.

📟 Pextron Controles Eletrônicos — 🛛	ı x					
Relé: URP6000-5/6001-5 Local: PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS	Sair					
CA: Ordem de Ajuste OS: Ordem de Servico DATA: 01/01/2010						
Ler Relé Gravar Relé Ler Arquivo Gravar Arquivo Equipamento: Exact Collicit-hote: Desconseizel a / on solicitante PEXTRON						
TERMO CONFIGURAÇÕES ENTRADAS SAÍDAS GERAL (nokimo de 11 carcers) MEDIÇÕES 12t (52) COMUNICAÇÃO DNP						
PEXTRON Pextron Controles Eletrônicos						
Fexilon Controles Lieuonicos						
Programa de configuração e leitura do URP6000-5/6001-5 V2.xx a V9.xx URP6000-5/6001-5 V2.xx a V9.xx Versão 1.0.0.058 Copyright 2023 Pextron Controles Eletrônicos						
Compromisso TERMO DE RESPONSABILIDADE						
Software de demonstração de domino público (cópia permitida). Este software é fornecido gratuitamente através da Pextron Controles Eletrônicos Ltda. com a finalidade de permitir a programação e/ou leitura do relé URP6000-55 V2 xa a V9 xx. O software está disponibilizado na forma em que se encontra sem garantias de qualquer espécie, expressas ou implicitas. De forma alguma a Pextron Controles Eletrônicos Ltda. será responsável por qualquer reclamação ou danos que envolvam pessoas, equipamentos ou lucro cessante. Qualquer aplicação deste software e/ou sua integridade é de inteira responsabilidade do usuário. Aceitando o Termo de Compromisso, clíque no botão para habilitar o Software Aplicativo.						
Programação em tela = Arquivo (C:\Pextron\URP6000\URP600x_72a250_400V_V7_8_9_default.rcf)						
Reconectando: 0 Tentativas: 0 TX 🗌	RX 🗌					
Figure 2.04. Terme de regregekildede de pregrege enligetive						

Figura 3.21: Termo de responsabilidade do programa aplicativo.

f) Os arquivos gerados na utilização do programa são gravados na pasta do relé em C:\Pextron com as extensões mostradas na figura 3.22 e identificadas na tabela 3.9.

📙 🦿 📙 🏷 🗢 URP6000				_	0 X
Arquivo Início Compartilhar	Exibir				~ 🕐
← → × ↑ 📴 > Este Comput	ador⇒	OS (C:) > Pextron > URP6000		✓ [™] Pesquisar	JRP6000 🔎
Pextron	^	Nome	Data de modificaç	Тіро	Tamanho
IEDR550	а.	🖅 Eventos.rev	10/12/2019 15:56	Recuperação de v	130 KB
IEDS640		🗊 Eventos_V7_8_9.rev	10/12/2019 15:56	Recuperação de v	130 KB
mURP1501		Oscilo_1A_6A_10A_20V_60V_100V.ros	10/12/2019 15:56	Arquivo ROS	32 KB
PCPM6		Oscilo_V7_8_9_Pre_falta_23.ros	10/12/2019 15:56	Arquivo ROS	32 KB
PCPT3		Perfil.rpc	10/12/2019 15:56	Arquivo RPC	152 KB
		Perfil_V7_8_9.rpc	10/12/2019 15:56	Arquivo RPC	152 KB
PCP14		URP600x_20a80_250V_default.rcf	10/12/2019 15:56	Arquivo RCF	2 KB
URP6000		URP600x_20a80_400V_V6_default.rcf	10/12/2019 15:56	Arquivo RCF	2 KB
URP6100		URP600x_20a80_400V_V7_8_9_default.rcf	10/12/2019 15:56	Arquivo RCF	2 KB
URPE7104P		URP600x_72a250_250V_default.rcf	10/12/2019 15:56	Arquivo RCF	2 KB
		URP600x_72a250_400V_V6_default.rcf	10/12/2019 15:56	Arquivo RCF	2 KB
OKFE/1041		URP600x_72a250_400V_V7_8_9_default.rcf	10/12/2019 15:56	Arquivo RCF	2 KB
	~	🔊 URP6000.ini	10/12/2019 15:56	Parâmetros de co	1 KB

Figura 3.22: Local de armazenagem dos arquivos de trabalho.

Extensão do arquivo principal	Extensão do arquivo secundário
.rcf – registro de configuração do relé	.txt – arquivo em formato texto para leitura em planilha
.rpc – registro de perfil de carga	.txt – arquivo em formato texto para leitura em planilha
	Padrão COMTRADE IEEE Std C37.111-1999
ros – registro de oscilografia	.cfg – arquivo de configuração (configuration)
	.dat – arquivo de dados (data)
	.hdr – arquivo de cabeçalho (header)
.rev – registro de evento	.txt – arquivo em formato texto para leitura em planilha

Tabela 3.9: Extensão dos arquivos.

3.2.2 – Procedimento de desinstalação do programa

a) Clicar no ícone iniciar com o botão direito do Mouse, selecionar Apps e Recursos.



Figura 3.23: Apps e Recursos.

b) Selecione o arquivo e clique com o botão esquerdo do mouse. Agora, escolha desinstalar ou alterar programas.



Figura 3.24: Desinstala ou altera programas e componentes do Windows.

c) Ao clicar em "Desinstalar" aparecerá opção da confirmação ou cancelamento.



Figura 3.25: Manutenção do aplicativo URP600x_5A_1_0_057 para atualização de última versão.

3.3 - Driver da USB (FTDI_driver)

3.3.1 Instalação do Driver da USB (comunicação com computador)

Na aquisição de um produto, receberá o cartão QR CODE para acesso ao site Pextron e fazer o downloading do programa aplicativo para habilitar o driver da USB. Seguem as pastas conforme mostra a Figura 3.26.

📙 🛃 🧲 🎔 〒 URP600x_CD_r76 (LCD)		_	đ	Х	
Arquivo Início Compartilhar Exibir				^ ?	
← → ~ ↑ 🔤 « > Aplicativo e driver > URP6000 > URP600x > URP600x_CD_r76 (LCD) > ∨ 👌 🖉 Pesquisar em URP600x_CD_r76 (LCD)					
URP600x_CD_r74 (LCD) ^ Nome	Data de modificação	Тіро	Tama	anho	
URP600x_CD_r75 (LCD)	29/08/2023 11:15	Pasta de arquivos			
URP600x_CD_r76 (LCD) URP600x_5A_1_0_0_058 - Software Aplicativo	29/08/2023 11:15	Pasta de arquivos			
URP600X_versão9.64_r00 - Manual de Opera	04/09/2023 08:52	Pasta de arquivos			
V USB_FTDI_driver	04/09/2023 09:01	Pasta de arquivos			

Figura 3.26: pasta de localização dos aplicativos, driver e manual de operação

Clicar no ícone identificado na figura 3.26 para instalar o driver da USB.

3.3.2 - Pasta do DRIVER DA USB

A figura 3.27 mostra o arquivo que instala o drive da USB. Para instalar basta clicar nele e aparecerá uma tela de confirmação. Ao clicar em < SIM > automaticamente o driver será instalado.



Figura 3.27: Driver da USB

Desta forma, quando conectar o relé ao computador, via USB, habilitará uma das portas para comunicação. Para verificar qual das portas está ativada habilite o aplicativo, ler a configuração do relé e acessar a tela de <COMUNICAÇÃO>. Na parte < computador > verifique na < COM >. Importante observar a velocidade de comunicação utilizada. Na comunicação frontal via computador sempre utiliza-se a máxima velocidade (neste caso 230.4 kpbs), 2 Stop Bits e sem

paridade. Para utilizar a comunicação traseira (RS232 ou RS485) deve-se observar a velocidade (kbps),

stop bit e paridade programados no relé.